

Link do produktu: <https://muz-or.eu/px2org-16-note-midi-bas-wersja-mini-jazz-bas-p-28.html>



PX2org 16 Note midi bas -Wersja mini jazz bas

Producent

Muz-or

Opis produktu

- **Informacje:**
- Klawiatura PX2org 16
- Klawiatura w całości wykonana z drewna liściastego dębowego
- 16 klawiszy (odchylenie diatoniczne, chromatyczne)
- Przycisk do zmiany programów
- Interfejs midi out
- Zmiana kanału midi 1-16
- Zmiana oktawy
- Zmiana transpozycji +/-
- Wartość prędkości note 0,127
- Notes - Disablet
- Notes - Enablet
- Panel DC do podłączenia zasilania
- Instrukcja obsługi klawiatury nożnej
- Wymiary :68,6cm X 53,3 cm x 15,8 cm
- Waga klawiatury 10Kg.
- **Przykłady:**
PX2org 16 Note jest podłączony (zasilanie do Px2org włączone kontrola pracy zielona led) podłączony do portu USB komputera midi przez profesjonalny interfejs np (roland) i PC jest włączony. Włączamy program B2 lu inny aby usłyszeć zmiany wprowadzone, można użyć odpowiedniego oprogramowania (MIDIkey, MIDImon, MIDIOx,) należy uruchomić na komputerze. Możesz pobrać moje od kontrolera MKC głównej. Podczas regulacji, za każdym razem, gdy zmieniając pewne ustawienia, usłyszysz dźwięk, generowany bieżącym kanale MIDI lub w instrumencie PX2org 16 Note jest podłączony do instrumentu do wejścia midi in przewodem midi din 5 następnie uruchamiamy instrument i włączamy zasilanie do klawiatury wtedy ustawiamy dogodny preset dźwiękowy w keyboardzie i gramy niektóre rozbudowane keyboardy mają specjalny przycisk do konfiguracji midi wtedy należy się zapoznać z instrukcją obsługi swojego keyboardu.
- **przykłady:**
- Możesz użyć klawiatury do generowania dźwięków perkusyjnych: dźwiękami są umieszczone na kanale MIDI (GM # 10 - General MIDI). Oznacza to, że musisz zmienić klawiaturze MIDI ci kanał # 10. Co robić: - naciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM - naciśnij Klawisz2 tyle razy, ile potrzeba, aby przejść do MIDI kanału # 10. - Przycisk zwalniający PROGRAM
- Chcesz transponować klawiaturę oktawę w dół . Co robić: - naciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM - naciśnij Key3 raz przycisk - wydania programu Przycisk zwalniający P.
- Więcej informacji w instrukcji obsługi
- **Producent Muz-or**